

HUD抬頭顯示器 使用說明書

HUD抬頭顯示器 使用說明書

內容物介紹



主機



專用線組



反射膜

HUD抬頭顯示器 使用說明書

主機介紹



A 確認鍵 ○ B 上選鍵 ▲ C 下選鍵 ▼ D 顯示區域

HUD抬頭顯示器 使用說明書

顯示內容介紹



A 速度顯示

B 轉速顯示

C 單位符號

HUD抬頭顯示器 使用說明書

模式一

汽車發動後預設顯示模式一

註：超速提示出廠設定值為：100KM/H, 車主可依需求修改提示值



模式一

車速,轉速狀態能投射到用戶擋風玻璃,方便車主更安全的注意汽車的狀態。在此模式可以設定速度修正功能,按壓上(或下)選鍵設定增加速度 (H1~H9) 或減低速度 (L1~L9) 調整完按壓確認鍵即設置完成。



增加速度H1~H9



減少速度L1~L9

HUD抬頭顯示器 使用說明書

模式二

啟動狀態下按壓一下“確認鍵”即顯示模式二



模式二

這個模式下可以顯示目前汽車的電壓狀況，方便客戶掌控汽車的電路狀態。

HUD抬頭顯示器 使用說明書

模式三

啓動狀態下按壓一下“確認鍵”即可切換至模式三



模式四

這個模式可以估算本次出行，汽車的油耗狀況。（由於計算方法不同會與原車計算數值產生差異。）

HUD抬頭顯示器 使用說明書

模式四

啟動狀態下按壓兩下“確認鍵”即顯示模式三

※再次按壓確認鍵會循環回模式一



模式四

本產品配備自動調整亮度功能，會跟隨環境亮度動態調整，在這個模式下點擊上選鍵（或下），可按照客戶需要指定顯示亮度，操作方式為選好亮度後，點擊確認即可。

（指定亮度後，只有重新發動汽車，才會恢復自動亮度。）

HUD抬頭顯示器 使用說明書

※注意事項:

- (A) 此系統僅適用於原車出廠之輪胎規格。
- (B) 請勿擅自拆卸HUD抬頭顯示器主機，以免造成HUD抬頭顯示器主機損壞。
- (C) 為達良好的顯示與閱讀品質,本系統需使用專用之反射貼紙。
- (D) 車體碼錶與本商品之車速表示可能會有些許誤差。