

快譯通電子後視鏡 APP 下載教學 安卓手機



Wi-Fi 即時下載

如遇突發狀況，可立即下載檔案至手機，
不用再等回家或擔心檔案被覆寫。

下載 App
“Abee Dashcam”



App 使用教學



Wi-Fi 傳輸 暢行無阻

WiFi 使用教學

1. 開啟行車記錄器主機 Wi-Fi
2. 行車記錄器回到錄影畫面 (保持停留在錄影畫面)
3. 開啟手機 Wi-Fi
4. 於手機 Wi-Fi 介面內選取主機型號進行配對
5. 輸入原出廠密碼 12345678
6. 完成連線
7. 返回至APP首頁點選 "進入瀏覽畫面"
8. 或至APP首頁點選 "使用教學"

Note : 連線後可自行於設定內更改主機 Wi-Fi 密碼

下載App後 開啟App權限

Android 設定 → 應用程式 → Abee Dashcam → 權限 → 開啟權限



iOS 設定 → Abee Dashcam → 位置允許取用 → 照片允許取用



手機 App 更新測速點

隨時更新測速點資料，一鍵輕鬆完成更新，
行車安全沒煩惱。



安卓手機 App 更新測速點

- Step1. 關閉行車記錄器的 Wi-Fi
- Step2. 開啓手機連線上網
- Step3. 開啟手機的快譯通 App
- Step4. 進入 App 首頁，在 App 首頁停留15秒左右
讓 App 先下載測速點檔案
- Step5. 再開啟行車記錄器的 Wi-Fi
- Step6. 手機與行車記錄器 Wi-Fi 連線
- Step6. 點選【進入畫面/韌體更新】
- Step7. 點選【測速點更新】

自動檢查更新速測點更新，
更新完可以到機器去看，
測點日期是不是已經是新的。

如果 App 判斷機器的測點日期已經是新的，
App 就不會再更新了，
會告知“當前無更新，在首頁連接網絡會自動檢查更新”

手機 App 更新韌體

簡單兩步驟輕鬆完成更新，快速又方便。



1. 點選【韌體下載】



2. 點選【韌體更新】
自動完成更新



安卓手機 App 更新韌體

- Step1. 關閉行車記錄器的 Wi-Fi
- Step2. 開啓手機連線上網
- Step3. 開啟手機的快譯通 App
- Step4. 進入 App 首頁，點選【韌體下載】
讓 App 先下載韌體檔案
- Step5. 再開啟行車記錄器的 Wi-Fi
- Step6. 手機與行車記錄器 Wi-Fi 連線
- Step6. 點選【進入畫面/韌體更新】
- Step7. 即會自動開始更新韌體

常見問題與解答 Android 安卓

Q1：為何機器開啟 Wi-Fi 連結安卓手機，手機無法上網
變成只能撥打電話？

A：此為安卓本身的設定，無法更改。（安卓手機會
發生，蘋果手機不會）

Q2：進入 App 點選測速點更新，無法更新，一直跳出
"已經是最新版"？

A：安卓手機必須先開啟上網功能，然後點選 App 停留
10秒左右讓最新測速點先下載到 App，然後機器再
跟安卓手機WiFi連線，進入 App 按中間左邊測速點
更新就可以了。

* 要知道機器測速點有無更新成功，可以到機器設定 ->
檔案管理-版本資訊 -> SpeedCam 西元/月/日。

常見問題與解答 Android 安卓

Q3：為何進入 App 畫面，下方3個功能選項無法操作？

A：因行車記錄器正在錄影，需按 App 中間停止錄影，
下方3個功能選項才能操作。